



OLIMPIC SAILS

Veleria OLIMPIC SAILS Snc - Strada delle Saline, 11 34147 Muggia (Trieste), Italy
Tel+39 040 232363 - Fax+39 040 232482 - e-mail info@olisails.it - www.olisails.it
Cod. Fisc. e Partita IVA (VAT nr.) 00508980828 - C.O.I.A.A. TS 10797 - R.E.A. 82875



COME TROVARE IL PUNTO ZERO

1. Verificare la misura dello **strallo di prua** con le sartie alte e basse completamente in bando ed il piede d'albero libero: **Lunghezza** = 10200 mm.
 2. Da qui arretrare il piede d'albero sul secondo foro da prora.
 3. Posizionare una zeppa dello spessore di 15 mm nella mastra a poppavia dell'albero.
- Questo è il PUNTO ZERO.

QUALE TENSIONOMETRO UTILIZZARE

Il tensiometro utilizzato per la messa a segno è di tipo PT2 (grande) regolando le sartie con vento da 6 a 10 nodi ad altezza uomo (circa 1,60m dalla coperta).

E' buona norma misurare la tensione sempre nello stesso punto.



TUNING GUIDE UFO 28			
VENTO (in nodi)	NOTE	TENSIONE SARTIE (giri da aggiungere o togliere rispetto alla tensione base)	
		ALTE	BASSE
0-6		-1	-1/2
06-10	TENSIONE BASE (su scala tensiometro)	28	18
10-14		+1	+1/2
15-18		+2	+1
19-24		+4	+2

VELA DI PRUA DA UTILIZZARE

- da 0 a 16 nodi: GENOA
- da 16 a 18 nodi: GENOA o FIOCCO
- oltre 18 nodi: FIOCCO

Per qualsiasi ulteriore informazione non esitate a contattarci!